



#### COSENTINO OFICINAS CENTRALES

Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59

04850 - Cantoria - Almería (Spain)

Tel.: +34 950 444 175 / Fax: +34 950 444 226

info@cosentinogroup.net

www.silestone.com / www.ecobycosentino.com



\* Aby aktywować serwis gwarancyjny oraz zapoznać się z jego warunkami odwiedź stronę [www.silestone.com](http://www.silestone.com) i [www.ecobycosentino.com](http://www.ecobycosentino.com)

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, CZYSZCZENIA I KONSERWACJI SILESTONE® I ECO BY COSENTINO®



# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, CZYSZCZENIA I KONSERWACJI SILESTONE® I ECO BY COSENTINO®

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

### ■ REGULARNE CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ze względu na swoją niską porowatość powierzchnie Silestone® i ECO by Cosentino® są wysoko odporne na plamy często występujące w codziennym użytkowaniu. Do czyszczenia Silestone® i ECO by Cosentino®, zaleca się stosowanie środka Q-Action. W przypadku braku dostępności tego produktu, najlepszym rozwiązaniem jest użycie mydła i wody.

### ■ CZYSZCZENIE PLAM TRUDNYCH DO USUNIĘCIA

W przypadku plam trudnych do usunięcia, zaleca się następujące sposoby czyszczenia:

#### TŁUSTE PLAMY

Zaleca się stosowanie Q-Action do plam. Należy przetrzeć powierzchnię miękką szmatką (do płyt indukcyjnych) dopóki plama nie zniknie. Następnie należy powierzchnię spłukać wodą i osuszyć.

#### PLAMY POWSTAŁE Z KAMIENIA (osad z naczyń)

Należy użyć produktu do odkamieniania (np. Viakal lub podobny) i pozostawić na 1 minutę. Następnie należy spłukać wodą i osuszyć. Proszę stosować się do zaleceń producenta.

Nie należy używać tego samego środka do czyszczenia innych powierzchni takich, jak krany, zlewozmywak, itp., ponieważ mogą powodować ich matowienie.

#### PLAMY Z SILIKONU I KLEJU DO KWARCOGRANITÓW

Należy zeszkrobać plamę nożykiem i zastosować CleanColorsil lub rozpuszczalnik (nie zawierający w swoim składzie dichlorometanu), a następnie przetrzeć miękką szmatką (do płyt indukcyjnych). Dokładnie spłukać wodą i osuszyć. Wskazane jest usunięcie powstałej plamy niezwłocznie po instalacji blatu.

### ■ TRUDNE PLAMY

Trudne plamy należy polać Q-Action (lub podobnym środkiem) i pozostawić do działania na 2 minuty. Następnie przeczścić miękką szmatką (do płyt indukcyjnych), spłukać wodą i osuszyć.

### ■ CZYSZCZENIE FAKTUR LEATHER I VOLCANO

Do regularnego czyszczenia tych powierzchni, Cosentino® zaleca stosowanie środka Q-Action lub wody z mydłem. Do uporczywych plam należy użyć gąbki nie pocierając zbyt mocno. Taki rodzaj powierzchni szorstkich wymaga dokładniejszego czyszczenia.

### ■ REAKCJA NA UDERZENIA

Jedną z cech, które posiadają powierzchnie Silestone jest ich wysoka odporność na uderzenia. Należy jednak unikać uderzeń na tych obszarach podczas prac kamieniarskich by nie osłabić struktury płyt (ostre brzegi, krawędzi cienkiej grubości, itp.).

### ■ REAKCJA NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ

Nie należy stawiać niektórych urządzeń, takich jak patelnie czy garnki bezpośrednio na powierzchni. W tym celu należy użyć podkładkę (najlepiej gumową) aż do schłodzenia tych elementów. Szok spowodowany zbyt dużą różnicą temperatur może uszkodzić powierzchnię.



### ■ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy umieszczać Silestone® na zewnątrz lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieniowania UV.
- Nie należy umieszczać na powierzchni Silestone gorących przedmiotów, które miały bezpośredni kontakt z ogniem. W tym celu należy użyć podkładki.
- Nie należy stosować repelentów, uszczelniaczy, nabłyszczaczy, itp.
- Nie polerować uszkodzonej powierzchni.
- Nie używać środków do usuwania farb, sody kaustycznej lub produktów o pH powyżej 10. W przypadku zastosowania wybielaczy lub rozpuszczalników należy niezwłocznie przemyć powierzchnię dużą ilością wody, nie dopuszczać do wyschnięcia tych środków. Należy unikać stosowania produktów na bazie chloru i kwasu fluorowodorowego.
- Nie należy stosować produktów odtłuszczających o wysokiej zawartości minerałów.
- Należy unikać stosowania gąbek metalowych.
- Korzystanie z tych produktów może spowodować utratę gwarancji na produkt.
- Przykłady produktów, które nie powinny być stosowane na Silestone® i ECO przez Cosentino®: środki do usuwania farb, produkty do czyszczenia pędzli i wyrobów z metalu, środki do czyszczenia piekarników, produkty zawierające kwasy metylenu, środki do czyszczenia rur odpływowych lub zmywaczy do paznokci z acetonem.
- W przypadku kontaktu powyższych środków z powierzchnią, należy je niezwłocznie usunąć używając wody i mydła.

Więcej szczegółów i metod dotyczących czyszczenia, konserwacji i ogólnego narażenia na działanie substancji chemicznych jest umieszczonych na stronach [www.silestone.com](http://www.silestone.com) i [www.ecobycosentino.com](http://www.ecobycosentino.com)

W przypadku nie zastosowania się do niniejszej instrukcji, produkt traci gwarancję.

Cosentino® potwierdza zgodność produktu z dyrektywą Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dodatków dopuszczonych do użycia w środkach spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

